

# График планового технического обслуживания

| Наименование                                                                                   | Месяцы<br>(км) ×1000 | 12                                                                                                                                                                                           | 24 | 36  | 48 | 60  | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |                      | 10                                                                                                                                                                                           | 25 | 40  | 55 | 70  | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Моторное масло*                                                                                |                      | 3                                                                                                                                                                                            | 3  | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона*                                         |                      | 3                                                                                                                                                                                            | 3  | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Масляный фильтр*                                                                               |                      | 3                                                                                                                                                                                            | 3  | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Дроссельная заслонка                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                              | ч  |     | ч  |     | ч  |     | ч   |     | ч   |
| Свечи зажигания                                                                                |                      | Замена каждые 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Ремень генератора/водяного насоса                                                              |                      | Замена каждые 100,000 километров                                                                                                                                                             |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Элемент воздушного фильтра ДВС*                                                                |                      | 3                                                                                                                                                                                            | 3  | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Масло АКПП*                                                                                    |                      | Замена каждые 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Масляный фильтр АКПП                                                                           |                      | Замена каждые 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Масло переднего редуктора*                                                                     |                      | Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Масло заднего редуктора*                                                                       |                      | Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Масло в раздаточной коробке*                                                                   |                      | Замена каждые 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Крепление основных узлов и агрегатов                                                           |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |
| Состояние тормозных дисков и колодок                                                           |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |
| Давление в шинах и их износ                                                                    |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |
| Перестановка колёс                                                                             |                      | 3                                                                                                                                                                                            | 3  | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |
| Передняя, задняя подвески. Проверка состояния и работоспособности.                             |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |
| Фильтр салона*                                                                                 |                      | 3                                                                                                                                                                                            | 3  | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Фильтр адсорбера паров топлива*                                                                |                      |                                                                                                                                                                                              |    | ч/з |    | ч/з |    | ч/з |     | ч/з |     |
| Охлаждающая жидкость батареи и электросистемы                                                  |                      | Замена каждые 48 месяцев или 80,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Охлаждающая жидкость двигателя                                                                 |                      | Замена каждые 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Тормозная жидкость                                                                             |                      | Замена каждые 24 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше                                                                                                    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС                                              |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера                                                 |                      | п                                                                                                                                                                                            | п  | п   | п  | п   | п  | п   | п   | п   | п   |

# График планового технического обслуживания

|                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП                                                                                               | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)                                                                          | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Проверка уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения                                                                               | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Панорамный люк*                                                                                                                                  | с | с | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Дренаж люка*                                                                                                                                     | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Проверка отсутствия утечек технических жидкостей                                                                                                 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Проверка состояния защитного покрытия нижней части батареи (царапины, коррозия, повреждения). Проверка затяжки болтов крепления батареи к кузову | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Высоковольтная система, разъемы высокого и низкого напряжения проверка на отсутствие загрязнений, коррозии, повреждений и ослаблений             | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Проверка состояния силовой батареи (SOC, температура, напряжение ячеек, сопротивление изоляции высоковольтной батареи)                           | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Визуальная проверка состояния высоковольтной проводки                                                                                            | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Зарядный разъем, проверка функционирования                                                                                                       | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Зарядный разъем, проверка проходимости дренажной трубки                                                                                          | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система электропривода, визуальная проверка состояния Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели                            | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
|                                                                                                                                                  | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Дверные ручки, проверка работы                                                                                                                   |   |   | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)                                                          | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке                                                           |   |   |   | п |   | п |   | п |   | п |

Примечание:

«П» — Проверка

«З» — Замена

«Ч» — Чистка

«С» — Смазка

«\*» — Сокращение интервала технического обслуживания в суровых условиях