

График планового технического обслуживания

Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
Пробег	КМ*1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Моторное масло*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Прокладка сливной пробки*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Масляный фильтр*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Дроссельная заслонка			C		C		C		C		C		C		C		C		
Свеча зажигания		Замена через каждые 50,000 км или 36 месяцев																	
Ремень приводной генератора и насоса водяного		Замена через каждые 100,000 км																	
Масло АКПП		Замена через каждые 60,000 км / 36 месяцев																	
Масло раздаточной коробки*		Замена через каждые 50,000 км																	
Масло переднего и заднего редукторов*		Первая замена масла через 50,000 км или 3 года, затем замена через каждые 100,000 км или 3 года																	
Контроль затяжки основного крепежа		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Тормозной диск		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка давления и износа шин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Перестановка колес		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Проверка углов установки колес		I		I		I		I		I		I		I		I			
Проверка шаровых соединений и пыльников		I		I		I		I		I		I		I		I			
Проверка/замена воздушного фильтра*		C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Проверка/замена фильтра салона*		C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Проверка/замена адсорбера*		C		R		C		R		C		R		C		R			
Контроль/замена охлаждающей жидкости двигателя		Замена охлаждающей жидкости через каждые 40,000 км или 2 года																	
Охлаждающая жидкость интеркулера и инвертора		Замена через каждые 80,000км или 4 года																	
Контроль/замена тормозной жидкости		Замена через каждые 40,000км или 2 года																	
Проверка дренажной трубки люка на крыше		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка состояния аккумулятора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
Пробег	КМ*1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Контроль отсутствия утечек (масло/вода/электричество/воздух)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка внешнего состояния радиатора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Освещение		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка состояния ручек			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка состояния кузова					I	Проверка через каждые 24 месяцев													

Примечание:

«I» — Проверка (поправка, исправление, очистка или замена при необходимости)

«R» — Замена

«C» — Очистка

«L» — Смазка

«*» — Сокращение интервала технического обслуживания в суровых условиях