



# Голосовой помощник: команды

# СОДЕРЖАНИЕ

Команды, выполняемые без произнесения команд для активации системы	1
Пользовательские команды для пробуждения системы*	1
Управление окнами	2
Управление люком и солнцезащитной шторкой	5
Управление системой климат-контроля	5
Охлаждения и обогревы	5
Регулировка температуры	6
Регулировка потока воздуха	9
Управление подогревом сидений первого ряда	9
Управление вентиляцией сидений первого ряда	12
Управление проекционным дисплеем (HUD)	15
Управление системой кругового обзора	15
Управление обогревом рулевого колеса	15
Управление атмосферной подсветкой	15
Управление наружными зеркалами заднего вида	16
Регулировка громкости	16
Управление экранами и регулировка яркости	17
Управление соединением	18
Открытие /закрытие приложения в системе мультимедиа	18
Совершение звонков	19
Управление навигатором	20
Управление результатами поиска (навигация/звонки)	21
Управление радио и музыкой	22
Запрос погоды	23
Запрос информации об автомобиле	23

# ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ

- Hi Great Wall (Прямой голосовой ввод)  
[хай грэйт вол]
- Hello Great Wall (Прямой голосовой ввод)  
[хэллоу грэйт вол]

## ОБЩИЕ КОМАНДЫ

### Команды, выполняемые без произнесения команд для активации системы

- Включи звук
- Выключи звук
- Увеличь громкость
- Уменьши громкость
- Вернись на главную страницу
- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Пауза проигрывания
- Продолжи проигрывание
- Приблизь карту
- Отдали карту
- Обзор маршрута
- Остановить навигацию

### Пользовательские команды для пробуждения системы\*

- Нихао

Указать пользовательскую команду для пробуждения можно в настройках на головном устройстве автомобиля

## Управление окнами

- Открой окна
- Открой окно
- Открой окно водителя
- Открой окно переднего пассажира
- Открой заднее правое окно
- Открой передние окна
- Открой задние окна
- Открой левые окна
- Открой правые окна
- Опусти левое переднее окно
- Опусти правое переднее окно
- Закрыть окна
- Закрыть окно
- Закрыть окно водителя
- Закрыть переднее окно с пассажирской стороны
- Закрыть заднее левое окно
- Закрыть заднее правое окно
- Закрыть передние окна
- Закрыть задние окна
- Закрыть правые окна
- Закрыть переднее окно слева
- Закрыть переднее окно справа
- Открыть все окна на треть
- Открыть все окна наполовину
- Открыть окно на треть
- Открыть окно наполовину
- Открыть окно водителя на треть

- Открыть окно переднего пассажира на треть
- Открыть левое заднее окно на треть
- Открыть правое заднее окно на треть
- Открыть окно водителя наполовину
- Открыть окно со стороны пассажира спереди наполовину
- Открыть заднее левое окно наполовину
- Открыть заднее правое окно наполовину
- Открыть передние окна на треть
- Открыть задние окна на треть
- Открыть левые окна на треть
- Открыть окна справа на треть
- Открыть передние окна наполовину
- Открыть задние окна наполовину
- Открыть левые окна наполовину
- Открыть правые окна наполовину
- Открыть левое окно переднего ряда на одну вторую
- Открыть правое окно переднего ряда на одну вторую
- Открыть левое окно переднего ряда на одну треть
- Открыть правое окно переднего ряда на одну треть
- Включить режим проветривания для всех окон
- Вентиляция окна
- Вентиляция водительского окна
- Вентиляция переднего окна со стороны пассажира спереди
- Вентиляция заднего левого окна
- Включить режим проветривания для заднего правого окна
- Включить режим проветривания для передних окон

- Включить режим проветривания для задних окон
- Вентиляция левых окон
- Вентиляция правых окон
- Не закрывай левое переднее окно до конца
- Не закрывай правое переднее окно до конца
- Включить режим проветривания левого окна переднего ряда
- Включить режим проветривания правого окна переднего ряда
- Открыть все окна немного
- Открыть окно побольше
- Открыть чуть-чуть окно водителя
- Открыть окно со стороны пассажира спереди побольше
- Открыть левое окно сзади побольше
- Открыть правое окно сзади побольше
- Открыть передние окна побольше
- Открыть задние окна побольше
- Открыть левые окна побольше
- Открыть правые окна побольше
- Открыть немного переднее левое окно
- Открыть немного переднее окно справа
- Призакрыть все окна
- Призакрыть окно
- Закрыть немножко окно со стороны водителя.
- Закрыть немножко окно со стороны переднего пассажира
- Закрыть чуть-чуть левое окно сзади
- Закрыть чуть-чуть правое окно сзади
- Закрой немножко передние окна

- Закрыть немножко задние окна
- Закрыть чуть-чуть левые окна
- Закрыть чуть-чуть правые окна
- Призакрыть левое окно переднего ряда
- Призакрыть правое окно переднего ряда

## **Управление люком и солнцезащитной шторкой**

- Открыть люк
- Закрыть люк
- Открыть шторку
- Закрыть шторку
- Открой люк наполовину
- Открыть солнцезащитную шторку наполовину
- Призакрой люк
- Приоткрой люк
- Приоткрой шторку
- Призакрой шторку

## **Управление системой климат-контроля**

- Включи кондиционер
- Выключить кондиционер
- Автоматический режим кондиционера
- Включить охлаждение
- Выключить охлаждение
- Температура климат-контроля на максимум

## **Охлаждения и обогревы**

- Включи оттаивание
- Включи оттаивание лобового стекла
- Включи оттаивание заднего стекла

- Выключить разморозку
- Выключить размораживание ветрового стекла
- Выключить размораживание заднего стекла
- Включи автоматическое оттаивание
- Выключи автоматическое оттаивание
- Включить рециркуляцию воздуха
- Забор воздуха с улицы
- Выключи режим внутреннего цикла
- Выключи забор воздуха с улицы
- Включить режим синхронизации
- Выключить синхронизацию

## **Регулировка температуры**

- Мне холодно
- Мне жарко
- Повысить температуру для водителя
- Повысить температуру для пассажира
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера спереди
- Увеличь температуру для всех
- Повысить температуру кондиционеров слева немного
- Повысить температуру кондиционеров справа немного
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера слева спереди
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера справа спереди
- Уменьшить температуру для водителя
- Уменьшить температуру для пассажира
- Тepлее на 2 градуса
- Повысить температуру всех кондиционеров на 2 градуса

- Повысить температуру кондиционеров слева на один градус
- Повысить температуру кондиционеров справа на один градус
- Повысить температуру для кондиционеров спереди на один градус
- Увеличить температуру переднего левого кондиционера на шесть градусов
- Увеличить температуру переднего правого кондиционера на шесть градусов
- Температура на два градуса ниже
- Понизить температуру всех кондиционеров на шесть градусов
- Понизить температуру кондиционера для водителя на один градус
- Понизить температуру кондиционера для пассажира спереди на один градус
- Понизить температуру кондиционеров спереди на один градус
- Понизить температуру кондиционеров слева на один градус
- Понизить температуру кондиционеров справа на один градус
- Уменьшить температуру переднего левого кондиционера на шесть градусов
- Уменьшить температуру переднего правого кондиционера на шесть градусов
- Температура 23
- Температура кондиционера водителя 23
- Температура кондиционера пассажира 23
- Установить температуру для всех кондиционеров на двадцать один градус
- Температура кондиционеров спереди 23
- Тридцать один градус на кондиционерах с левой стороны

- Тридцать один градус на кондиционерах с правой стороны
- Установить температуру левого кондея спереди на двадцать два градуса
- Установить температуру правого кондея спереди на двадцать два градуса
- Максимальная температура
- Установить температуру для водителя на максимум
- Температура для кондиционера пассажира на максимум
- Температура для кондиционера спереди на максимум
- Температура всех кондиционеров на максимум
- Максимальная температура на кондиционерах с левой стороны
- Температуру кондиционерах справа на максимальное значение
- Установить левый передний кондиционер на максимальную температуру
- Установить правый передний кондиционер на максимальную температуру
- Температуру на минимум
- Установить температуру для водителя на минимум
- Установить температуру для переднего пассажира на минимум
- Температура для кондиционера спереди на максимум
- Температура всех кондиционеров на минимум
- Минимальная температура на кондиционерах левой стороны
- Настроить температуру кондиционеров справа на минимум
- Установить левый передний кондиционер на минимальную температуру
- Установить правый передний кондиционер на минимальную температуру

## **Регулировка потока воздуха**

- Увеличь силу обдува
- Уменьши силу обдува
- Увеличь скорость вентилятора на 1
- Уменьши скорость потока воздуха на 2
- Установи силу обдува на 1 (в диапазоне от 1 до 7)
- Скорость вентилятора на максимум
- Обдув на минимум
- Обдув на лицо
- Обдув на ноги
- Обдув на лицо и ноги
- Обдув на ноги и стекло
- Включить вентилятор
- Выключить вентилятор

## **Управление подогревом сидений первого ряда**

- Включи подогрев сиденья
- Выключи подогрев сиденья
- Выключи подогрев слева
- Выключи подогрев справа
- Включить обогрев передних сидений
- Включить обогрев всех сидений
- Включить обогрев сидений с левой стороны
- Включить обогрев сидений с правой стороны
- Включить обогрев переднего левого сиденья
- Включить обогрев сиденья справа спереди
- Выключить обогрев сиденья водителя
- Выключить обогрев сиденья переднего пассажира
- Выключить обогрев передних сидений

- Выключить обогрев всех сидений
- Выключить обогрев переднего левого сиденья
- Выключить обогрев сиденья справа спереди
- Настроить подогрев сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья на минимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на максимум
- Установить обогрев кресел спереди на максимум
- Настроить подогрев всех сидений на максимум
- Включить обогрев переднего левого сиденья до максимума
- Включить обогрев переднего правого сиденья на максимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на минимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на минимум
- Установить обогрев сидений спереди на минимум
- Настроить подогрев всех сидений на минимум
- Включить обогрев переднего левого сиденья до минимума
- Включить обогрев переднего правого сиденья на минимум
- Увеличь немного подогрев сиденья
- Уменьши немного подогрев сиденья
- Увеличь немного подогрев водительского сиденья
- Повысь чуть-чуть подогрев сиденья переднего пассажира
- Повысить уровень обогрева передних сидений
- Повысить уровень обогрева всех сидений

- Повысить температуру подогрева переднего сиденья слева
- Уменьшить немного подогрев водительского сиденья
- Снизь чуть-чуть подогрев сиденья переднего пассажира
- Понизь температуру сиденья пассажира заднего ряда слева
- Понизить температуру сиденья пассажира заднего ряда справа
- Понизить уровень обогрева передних сидений
- Понизить уровень обогрева всех сидений
- Немного понизить подогрев сидений по левую сторону
- Немножко понизь подогрев кресел правого ряда
- Понизить температуру подогрева переднего сиденья слева
- Понизить температуру подогрева сиденья справа спереди
- Увеличить подогрев сиденья на один уровень
- Снизь подогрев сиденья на один уровень
- Увеличить подогрев водительского сиденья на один уровень
- Увеличь подогрев переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Повысить уровень подогрева сидений переднего ряда на два
- Увеличить подогрев всех сидений на один уровень
- Повысить температуру подогрева сиденья спереди слева на три уровня
- Повысить температуру подогрева сиденья справа спереди на три уровня
- Уменьшить подогрев водительского сиденья на один уровень
- Уменьшить подогрев сиденья переднего пассажира на два уровня

- Понизь уровень подогрева сидений переднего ряда на два уровня
- Уменьшить подогрев всех сидений на один уровень
- Понизить температуру подогрева сиденья спереди слева на три уровня
- Понизить температуру подогрева сиденья справа спереди на три уровня
- Подогрев сиденья на второй уровень
- Подогрей сиденье водителя до уровня два
- Подогрев пассажирского сиденья спереди до уровня два
- Подогрев передних сидений на первый уровень
- Подогрев всех сидений на первый уровень
- Установить обогрев сиденья спереди слева на уровень один
- Установить обогрев сиденья спереди справа на уровень один

## **Управление вентиляцией сидений первого ряда**

- Включи вентиляцию сиденья
- Выключить вентиляцию кресла
- Вентиляция водительского сиденья
- Вентиляция переднего пассажирского сиденья
- Включить вентиляцию передних сидений
- Включить вентиляцию всех сидений
- Включить проветривание сиденья переднего ряда слева
- Включить проветривание сиденья переднего ряда справа
- Выключить вентиляцию водительского сиденья
- Выключить вентиляцию переднего пассажирского сиденья
- Остановить вентиляцию передних сидений
- Выключить вентиляцию всех сидений

- Остановить проветривание сиденья спереди слева
- Остановить проветривание сиденья спереди справа
- Настроить вентиляцию сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на максимум
- Изменить вентиляцию передних сидений до максимума
- Настроить вентиляцию всех сидений на максимум
- Включить вентиляцию сиденья спереди слева на максимум
- Включить вентиляцию сиденья справа спереди на максимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на минимум
- Отрегулировать проветривание кресел переднего ряда на минимум
- Настроить вентиляцию всех сидений на минимум
- Включить вентиляцию сиденья спереди слева на минимум
- Включить вентиляцию сиденья справа спереди на минимум
- Увеличить немного вентиляцию сиденья
- Уменьшить немного вентиляцию сиденья
- Увеличить немного вентиляцию водительского сиденья
- Увеличить чуть-чуть вентиляцию переднего пассажирского сиденья
- Повысить уровень вентиляции передних кресел
- Увеличить вентиляцию всех сидений

- Повысить вентиляцию сиденья переднего ряда слева
- Повысить вентиляцию сиденья справа спереди
- Уменьшить немного вентиляцию водительского сиденья
- Уменьшить уровень вентиляции сиденья переднего пассажира
- Понизить уровень вентиляции передних кресел
- Понизить уровень вентиляции всех кресел
- Уменьшить вентиляцию сиденья переднего ряда слева
- Понизить вентиляцию сиденья спереди
- Увеличить вентиляцию сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию сиденья на один уровень
- Увеличить вентиляцию водительского сиденья на два уровня.
- Увеличить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Повысить уровень вентиляции передних кресел на один
- Увеличить вентиляцию всех сидений на один уровень
- Повысить вентиляцию сиденья переднего ряда слева на три уровня
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира справа спереди на один уровень
- Уменьшить вентиляцию водительского сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Понизить уровень вентиляции передних кресел на один
- Уменьшить вентиляцию всех сидений на один уровень
- Понизить вентиляцию сиденья переднего ряда слева на один уровень
- Понизить вентиляцию сиденья справа спереди на один уровень

- Вентиляцию сиденья на первый уровень
- Вентиляцию водительского сиденья на первый уровень
- Вентиляцию переднего пассажирского сиденья до второго уровня
- Вентиляцию передних сидений на первый уровень
- Настроить вентиляцию всех сидений на первый уровень

**Управление проекционным дисплеем (HUD)**

- Включи проекцию
- Выключи проекцию
- Увеличь яркость проекции
- Уменьши яркость проекции

**Управление системой кругового обзора**

- Открыть панораму

**Управление обогревом рулевого колеса**

- Включи обогрев руля
- Выключи обогрев руля

**Управление атмосферной подсветкой**

- Включи подсветку
- Выключи подсветку
- Поменяй цвет подсветки
- Поменяй цвет подсветки на синий
- Поменяй цвет подсветки на зеленый
- Поменяй цвет подсветки на желтый
- Поменяй цвет подсветки на белый
- Поменяй цвет подсветки на оранжевый
- Поменяй цвет подсветки на красный
- Поменяй цвет подсветки на розовый

- Поменяй цвет подсветки на фиолетовый
- Увеличь яркость подсветки
- Уменьши яркость подсветки
- Подсветка на максимум
- Подсветка на минимум
- Яркость подсветки на 50% (от 1 до 100%)
- Яркость подсветки на 1 (в диапазоне 1 до 10)

### **Управление наружными зеркалами заднего вида**

- Разложи зеркала
- Сложи зеркала

### **Регулировка громкости**

- Включи беззвучный режим
- Выключи звук
- Отключи беззвучный режим
- Включи звук
- Погромче
- Сделай звук медиа громче
- Потише
- Сделать звук медиа тише
- Максимальная громкость
- Громкость на минимум
- Громкость 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Уровень громкости 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Увеличь громкость на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Увеличь громкость мультимедиа на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Убавить громкость на 1 (в диапазоне от 1 до 10)

- Уменьшить громкость мультимедиа на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Громкость на половину
- Включи звук мультимедиа
- Беззвучный режим медиа
- Навигатор погромче
- Навигатор тише
- Громкость навигатора на максимум
- Громкость навигатора на минимум
- Громкость навигатора на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Громкость навигации на 50% (от 1 до 100%)
- Прибавь громкость голосового помощника
- Убавь громкость голосового помощника
- Громкость голоса на максимум
- Громкость голоса на минимум
- Громкость голоса на 50% (от 1 до 100%)

## **Управление экранами и регулировка яркости**

- Увеличь яркость экрана
- Уменьши яркость экрана
- Яркость центрального дисплея на максимум
- Яркость центрального дисплея на минимум
- Яркость экрана 1
- Уменьшить яркость экрана на 2
- Увеличить яркость экрана на 2
- Включи автоматическую яркость экрана
- Выключи автоматическую яркость экрана
- Увеличь яркость приборной панели

- Уменьши яркость приборной панели
- Выключи экран
- Загрузить домашнюю страницу

## **Управление соединением**

- Включи Wi-Fi
- Выключи Wi-Fi
- Включи точку доступа Wi-Fi
- Выключи точку доступа Wi-Fi
- Включи Bluetooth
- Выключи Bluetooth

## **Открытие /закрытие приложения в системе мультимедиа**

- Открой настройки системы
- Открой настройки автомобиля
- Открой личный кабинет
- Открыть видео с USB
- Включи радио
- Включи музыку
- Открой навигатор
- Открой историю вызовов
- Открой телефон
- Открыть погоду
- Открыть I Space [ай спэйс]
- Открой SMS
- Открой Яндекс Музыку [яндекс мьюзик]
- Открыть Яндекс Книги
- Открыть Android Auto [андроид авто]

- Открыть Carplay [карплэй]
- Закрыть настройки системы
- Закрыть настройки автомобиля
- Закрыть личный кабинет
- Закрыть видео с USB
- Выключить радио
- Закрыть музыку
- Выключить навигацию
- Закрой телефон
- Закрой погоду
- Закрыть I Space
- Закрой SMS

\*I Space – это функция для отдыха в салоне автомобиля. В нее входит воспроизведение расслабляющего музыкального фона, изменение положения сиденья и активация других функций комфорта в рамках предустановленных режимов

## Совершение звонков

- Позвонить 8 940 470 99 33 [восемь девять четыре ноль...]
- Позвонить
- Звонить Сергею
- Найди номер Александра
- Первая страница
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Последняя страница
- Первый
- Второй
- Третий

- Последний
- Открой контакты
- Открой историю вызовов
- Позвонить снова
- Перезвонить

## Управление навигатором

- Увеличить карту
- Уменьшить карту
- Полный маршрут
- Закрыть полный обзор
- Вид 2D [два дэ]
- Вид 3D [три дэ]
- Показать пробки
- Убрать пробки
- Построй маршрут до (назовите пункт назначения)
- Поехали на (назовите пункт назначения)
- Больницы по пути
- АЗС рядом
- Супермаркет рядом с пунктом назначения
- Заехать (назовите пункт назначения)
- Построй маршрут через (назовите пункт назначения)
- Где я
- Изменить пункт назначения на (назовите пункт назначения)
- Мойки поблизости
- Зарядные станции рядом
- Еда поблизости
- Удалить промежуточную точку

- Убрать театр из списка путевых точек
- Удалить первую точку из маршрута
- Добавить в закладки это место
- Добавь пункт назначения в избранное
- Покажи избранные места
- Домой
- На работу
- Установить мой домашний адрес
- Установить адрес моей работы
- Начать навигацию
- Остановить навигацию
- Включить навигатор
- Выйти из навигатора
- Какое ограничение скорости?
- Сколько осталось ехать\*
- Сколько еще ехать\*\*

\*система сообщит время в пути

\*\*система сообщит километраж

## **Управление результатами поиска (навигация/звонки)**

- Первое
- Первая страница
- Первая страница
- Последняя страница
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Отмена

## Управление радио и музыкой

- Поставь песню Детство
- Включить музыку
- Музыка
- Включи локальную музыку
- Включи Bluetooth-музыку
- Проигрывай музыку с USB
- Включи FM радио
- Включи 95 FM
- Включи AM радио
- Включи 810 AM
- Выключить FM радио
- Выключить AM радио
- Переключить на FM
- Переключить на AM
- Включи радио
- Выключи радио
- Перемотай вперед
- Перемотай назад
- Продолжи
- Пауза
- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Предыдущая станция
- Следующая станция
- Предыдущая
- Следующая

- Добавь текущее радио в избранное
- Удалить эту радиостанцию из избранных

### **Запрос погоды**

- Какая сегодня погода?
- Узнать погоду на ближайшие 2 дня
- Скажи погоду на 5 число

### **Запрос информации об автомобиле**

- Сколько топлива осталось?
- Какой пробег у этого автомобиля?
- Пробег текущей поездки
- Когда следующее техническое обслуживание?
- Какое давление в шинах?
- Сколько осталось проехать на этой батарее?